

## M.A.S.C. Kapillarstopp – Verlegeanleitung



### 1 MASC-Klebesticks

im Abstand von ca. 35 bis 40 cm auf dem Traufblech anbringen

### 2 MASC Kapillarstopp (Gewebe)

auf dem Traufblech abrollen und auf den angebrachten  
Klebesticks auf gleicher Höhe fixieren.  
Abstand zur Traufkante ca. 1 bis 2 cm

Die Fachrichtlinien des Klempnerhandwerks sind hierbei zu beachten.

